

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение, В.....	220-240
Частота, Гц.....	50 (±2%)
Тип кривой силы света в гориз. плоскости по ГОСТ 34819-2021.....	Д (косинусная)
Коэффициент мощности, Cos φ, не менее.....	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 60598-1-2017.....	I
Степень защиты св-ов от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-2015..	IP 20
Температура эксплуатации, t°С.....	+1...+40
Индекс цветопередачи, Ra.....	80
Срок службы светильника.....	12 лет

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светильник предназначен для бытового использования внутри помещений. Светильник соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Светильник можно использовать по истечении срока службы при условии соблюдения предупреждений по безопасности и других инструкций, изложенных в руководстве.

ТРАНСПОРТИРОВКА СВЕТИЛЬНИКА

Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов соответствуют ГОСТ 23216-78 группе С. После транспортировки при отрицательных температурах, перед включением изделие должно быть выдержано без упаковки в нормальных условиях не менее 10 часов.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Все работы по монтажу и обслуживанию светильников производятся только при отключенной сети питания. Светильники должны быть надёжно заземлены. Регулярно протирайте светильник от пыли сухой тканевой салфеткой. Не используйте для чистки абразивные материалы, органические растворители, легковоспламеняющиеся жидкости и химически-активные моющие средства.

ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии".

ХРАНЕНИЕ

Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150-69.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок светильника - 5 лет. Исчисление гарантийного срока начинается с момента перехода прав собственности. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения и признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Светильники не подлежат утилизации с бытовыми отходами. Светильники должны утилизироваться в соответствии с ГОСТ Р 55102-2012.


ПРИМЕЧАНИЕ

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию световых приборов без уведомления потребителя. Допустимое отклонение величин: мощности, светового потока, массы от номинальных значений составляет ±10%. Допустимое отклонение значений ЦТ от номинального значения составляет ±300К.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Условное обозначение светильника/Артикул	Мощность, Вт	Модификация	Габаритные размеры, мм	Цветовая температура, К	Масса, кг	Диммирование
BSXA01M(P/O/W/PM)033(45)830(4)06(-D/-D2)	33/45	A	1300x265	3000/4000	5	-/DALI/1-10B
BSXB01M(P/O/W/PM)033(45)830(4)06(-D/-D2)	33/45	B	1100x360	3000/4000	5	-/DALI/1-10B
BSXC01M(P/O/W/PM)011(18)830(4)6(-D/-D2)	11/18	C	635x201	3000/4000	3,2	-/DALI/1-10B
BSXA02M(P/O/W/PM)060830(4)06(-D/-D2)	60	A	1740x355	3000/4000	7,3	-/DALI/1-10B
BSXB02M(P/O/W/PM)077830(4)06(-D/-D2)	77	B	1450x480	3000/4000	7,7	-/DALI/1-10B
BSXC02M(P/O/W/PM)026830(4)06(-D/-D2)	26	C	850x270	3000/4000	3,9	-/DALI/1-10B

БОСМА™
НОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА



ASSIX

ВСТРАИВАЕМЫЙ/ПОДВЕСНОЙ/НАКЛАДНОЙ/НАСТЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

РАЗРАБОТАНО И ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ ООО “МДМ-Лайт”

114101, г. Мытищи, ул. 4-ая Парковая, д.1, помещ. 2, ком. 21

ТЕЛЕФОН: 8 (495) 246 03 55, e-mail: info@mdm-light.ru

СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА:

ТЕЛЕФОН: 8 (495) 246 03 55 доб.1107, 1070, e-mail: ss@mdm-light.ru

УПАКОВЩИК:

ДАТА УПАКОВКИ:

Серия функциональных встраиваемых светодиодных светильников с равномерно светящейся поверхностью ASSIX. Этот светильник для больших помещений отличается низкой потребляемой мощностью, что позволяет снижать расходы на электроэнергию без потери уровня освещенности. Мягкий рассеянный свет помогает создавать комфортную световую среду.




УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ


Светильник _____ 1 Паспорт _____ 1 Упаковка _____ 1

1 ОБЩАЯ СХЕМА УСТАНОВКИ




Размерную схему для установки светильника в нишу смотрите в приложении к паспорту.

2 ПОДГОТОВКА НИШИ ДЛЯ ВСТРОЙКИ СВЕТИЛЬНИКА



Согласно размерной схеме подготовьте нишу для встройки светильника. Выведите сетевой провод для дальнейшего электроподключения светильника.


3 ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА




А) Подключите сетевой провод через основание к клеммнику согласно схеме электроподключения.

Б) Установите корпус светильника в подготовленную нишу.

3 а СХЕМА ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЯ




4 ФИКСАЦИЯ СВЕТИЛЬНИКА



Зафиксируйте светильник поворотным креплением, повернув винты внутри к орпуса светильника по часовой стрелке.

5 УСТАНОВКА РАССЕИВАТЕЛЯ



Установите рассеиватель.

Внимание! При возникновении гарантийного случая не вскрывайте светильник! Вскрытие и повреждение корпуса светильника аннулирует гарантию!

ASSIX

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

БОСМА™
НОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА

Серия функциональных встраиваемых светодиодных светильников с равномерно светящейся поверхностью ASSIX. Этот светильник для больших помещений отличается низкой потребляемой мощностью, что позволяет снижать расходы на электроэнергию без потери уровня освещенности. Мягкий рассеянный свет помогает создавать комфортную световую среду.




УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ


Светильник _____ 1 Паспорт _____ 1 Упаковка _____ 1

1 УСТАНОВКА ПОДВЕСОВ СВЕТИЛЬНИКА




Установите трос в потолочное крепление, закрепите на основном потолке.

2 УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА НА ПОДВЕСЫ




3 ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКА




Согласно схеме электроподключения 3а соедините сетевой кабель с клеммником.

3а СХЕМА ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЯ



4 УСТАНОВКА РАССЕИВАТЕЛЯ



Установите рассеиватель.

Внимание! При возникновении гарантийного случая не вскрывайте светильник! Вскрытие и повреждение корпуса светильника аннулирует гарантию!

ASSIX

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

БОСМА™

НОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА

Серия подвесных функционально-декоративных светодиодных светильников в виде асимметричных четырехугольников ASSIX. Они могут располагаться как в виде единой композиции, так и по отдельности. Общее освещение помещений с высокими требованиями к эстетике и дизайну, офисные пространства, торговые залы магазинов, пространства торговых и бизнес-центров, фойе отелей, рестораны, салоны красоты, фитнес-клубы и пр. Возможно создание световых композиций для дизайнерских интерьеров и подсветка обособленных зон (входная зона, лобби отеля, коридоры, ресепшен и пр.). Монтаж в виде единой композиции осуществляется с фиксированным зазором между светильниками. Установка в подвесном варианте производится с помощью канговых подвесов, регулировка высоты осуществляется на самом светильнике, а не в месте крепления на потолке, что существенно упрощает монтаж. Поворотные канги, выдерживающие большой вес, позволяют надежно подвесить светильник в наклонном положении в составе оригинальной художественной композиции.



УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ


Светильник _____ 1 Комплект крепления _____ 1 Паспорт _____ 1 Упаковка _____ 1

1 ОБЩАЯ СХЕМА МОНТАЖА СВЕТИЛЬНИКА




РАЗМЕРНАЯ СХЕМА ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА ПРИЛАГАЕТСЯ К ПАСПОРТУ НА ОТДЕЛЬНОМ ЛИСТЕ

2 УСТАНОВКА ПОДВЕСОВ И ПОТОЛОЧНОЙ ЧАШКИ




Установите подвесы согласно **размерной схеме** точек крепления. Установите светильник на подвесы. Установите потолочную чашку.

3 СХЕМА ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЯ



4 УСТАНОВКА РАССЕИВАТЕЛЯ



Внимание! При возникновении гарантийного случая не вскрывайте светильник! Вскрытие и повреждение корпуса светильника аннулирует гарантию!

ASSIX

НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

БОСМА™

НОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА

Серия накладных функционально-декоративных светодиодных светильников в виде асимметричных четырехугольников ASSIX. Они могут располагаться как в виде единой композиции, так и по отдельности. Общее освещение помещений с высокими требованиями к эстетике и дизайну, офисные пространства, торговые залы магазинов, пространства торговых и бизнес-центров, фойе отелей, рестораны, салоны красоты, фитнес-клубы и пр. Возможно создание световых композиций для дизайнерских интерьеров и подсветка обособленных зон (входная зона, лобби отеля, коридоры, ресепшен и пр.). Монтаж в виде единой композиции осуществляется с фиксированным зазором между светильниками.




УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ


Светильник _____ 1 Комплект крепления _____ 1 Паспорт _____ 1 Упаковка _____ 1

1 ОБЩАЯ СХЕМА МОНТАЖА СВЕТИЛЬНИКА



РАЗМЕРНАЯ СХЕМА ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА ПРИЛАГАЕТСЯ К ПАСПОРТУ НА ОТДЕЛЬНОМ ЛИСТЕ


2 УСТАНОВКА ПОДВЕСОВ И ПОТОЛОЧНОЙ ЧАШКИ



Подключите сетевой кабель к клеммнику согласно **схеме электроподключения**. Установите светильник, закрепите саморезами. Установите рассеиватель.

3 СХЕМА ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЯ

● для не диммируемого светильника ● для диммируемого светильника



Внимание! При возникновении гарантийного случая не вскрывайте светильник! Вскрытие и повреждение корпуса светильника аннулирует гарантию!

Светильник обладает равномерно светящейся поверхностью и отличается низкой потребляемой мощностью, что позволяет снижать расходы на электроэнергию без потери уровня освещенности. Мягкий рассеянный свет способствует созданию в пространстве комфортной световой среды.




УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Светильник_____1 Комплект крепления_____1 Паспорт_____1 Упаковка_____1

1 ОБЩАЯ СХЕМА МОНТАЖА СВЕТИЛЬНИКА




2 РАЗМЕРНАЯ СХЕМА ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА




РАЗМЕРНАЯ СХЕМА ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА ПРИЛАГАЕТСЯ К ПАСПОРТУ НА ОТДЕЛЬНОМ ЛИСТЕ

3 УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА. ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ



Установите св-к. Соедините провод св-ка с драйвером в др.-боксе, соблюдая полярность. Соедините сетевой провод с клеммником согласно схеме электроподключения. Установите светирассеивающее полотно (нагрев помещение до +65°C).

4 СХЕМА ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЯ



РАМЕРНАЯ СХЕМА ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ

БОСМА™
НОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА

